

RWE SmartHome Afstandsbediening



Met de afstandsbediening kunt u alle apparaten makkelijk en comfortabel bedienen. U kunt meerdere apparaten met een van de 8 knoppen aan- of uitschakelen. De via het SmartHome-programma gemaakte profielen kunnen m.b.v. één knop geactiveerd worden.

Voorwaarden

Gebruik van de centrale en configuratie van de afstandsbediening via het SmartHome-programma.

Afzonderlijke functies

- > draagbare afstandsbediening met 8 knoppen voor het besturen van apparaten of voor het activeren van functies (bijv. schakelen van voorgedefiniëerde profielen) op de centrale
- > knoppen zijn vrij programmeerbaar
- > gelijktijdige bediening van meerdere apparaten met één knop mogelijk

Inhoud verpakking

- > afstandsbediening
- > 2x batterij type AAA
- > bedieningshandleiding

Gebruiksbeperkingen

SmartHome-apparaten zijn niet geschikt voor de besturing van medische of geneeskundige apparatuur.

Het is aan te bevelen om alle geconfigureerde profielen en/of schakelingen nogmaals te controleren.

¹ In geval van verhuur van de woonruimte mag u tijdens de huurperiode het aan u toegekende gebruiksrecht gratis overdragen aan de betreffende huurder, voor zover de woning is uitgerust met een SmartHome-systeem.

Thermische apparaten (zoals koffiemachines, waterkokers of strijkijzers etc.) mogen niet zonder toezicht ingeschakeld worden.

De constructie van het gebouw kan de werking van de apparaten beïnvloeden.

Overzicht RWE SmartHome

Met een SmartHome-systeem worden energieverbruikers (verwarming, verlichting en andere stroomverbruikers) bestuurd of geautomatiseerd op basis van tijd, aanwezigheid of gebruikersinvloed.

Het hart van een SmartHome-systeem is de centrale. De centrale bestuurt andere SmartHome-apparaten, communiceert met de SmartHome-servers en biedt gebruikers toegang tot de SmartHome-software. Via de centrale worden systeemconfiguraties in de vorm van profielen opgeslagen.

De apparaten kunnen alleen in combinatie met de centrale en de software ingesteld worden en communiceren via een versleutelde draadloze verbinding. RWE verleent u met dit contract het enkelvoudige, niet exclusieve recht de RWE SmartHome-software voor onbepaalde tijd voor uw eigen interne doeleinden binnen het kader van het in dit contract gedefiniëerde gebruikersdoel te gebruiken.¹

Aangeboden door

RWE Effizienz GmbH

Flamingoweg 1
44139 Dortmund

E smarthome@rwe.de
I www.rwe-smarthome.de

RWE SmartHome Afstandsbediening



Het gebruik volgens contract is alleen mogelijk indien de "Silverlight"-software van Microsoft is geïnstalleerd. Deze software is via www.microsoft.com gratis te downloaden.

Voor inbedrijfname van de SmartHome-apparatuur is een internetverbinding met de SmartHome-servers noodzakelijk.

Technische gegevens

Naam van het apparaat:	BRC8
Bereik in het vrije veld:	ca. 100 m
Maximaal zendvermogen:	10 mW
Stroomvoorziening:	2 x AAA LR03 (Micro)
Levensduur batterij:	tot 1 jaar
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Classificatie van de ontvangseenheid:	SRD Class 2
Omgevingstemperatuur:	0° C tot + 35 °C
Afmetingen:	40,5 x 135 x 15 mm (b x h x d)
Gewicht:	53 g zonder batterijen
Kleur:	wit

Technische wijzigingen voorbehouden.